ハイレックス(反射板付タイプ)

取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます

この「取扱説明書」には、本製品を安全にご使用いただくための、必要事項が記載されております。ご使用前に必ずお読みください。また、この「取扱説明書」を、必ずお手元に保管し、ご活用ください。



本製品を安全にご使用いただくために

本製品には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。



取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または負傷する危険の状態 が生じることが想定される場合。



取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害 のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

⚠警告

●電源ケーブルは圧着端子を使用して 確実に締め付ける

圧着端子を使用しないと、漏電、感電 の原因になります。



●爆発性ガス、可燃性ガス雰囲気中では絶対に使用しない

火災、爆発事故の原因になります。絶 対に使用しないでください。



●絶対に分解・改造をしない

絶対に、分解、改造をしないでください。火災、感電、故障の原因になります。



●スプレー缶などを本体の近くに置か ない

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発、 火災の原因になります。



●水がかかる場所で使用しない

ヒーターに水がかかる場所では使用しない。火災、感電の原因になります。



◆本体の穴、すき間に、針金などの金属や異物を入れない

感電、故障、火傷の原因になります。



♠警告

●ヒーターは水平方向に設置する

縦方向や傾斜に設置すると上部ターミナル部が異常に高温になり、故障、火炎の原因になります。



●ヒーター端子部には触れない

運転中、ヒーター端子部および電源部分には触れないでください。感電、火傷の原因になります。



●端子部カバーの周囲が高温になる場所で使用しない

ターミナル部が高温になり、故障、火 災の原因になります。



● 次のような場所では使用しない

火災、故障の原因になります。

- ・腐食性ガス雰囲気中
- ・屋外または風雨のかかる場所
- ・だれもいない場所

●定期的に点検を行う


外線効果が失われます。

認してください。



● ヒーター全体を囲わない

ターミナル部が異常に高温になり、故障、火災の原因になります。





●使用中および使用直後に本体に素手で 触れない

赤熱していなくても、通電中は大変熱くなっています。体や衣服に触れないようにしてください。 火傷の原因になります。



● 次のような時は使用しない

火災の原因になります。



- ・ヒーターに可燃物が触れる恐れのある場合
- ・ヒーター表面に異物が付着している場合
- ・風呂等の高湿度雰囲気で使用する場合

⚠注意

● 点検は電源を切ってから行う

移動、点検および清掃を行う場合は、必ず電源を遮断し、電源線をはずして機器が冷えてから行ってください。守らないと、感電、火災の原因になります。

定期的に点検を行い、反射板を取付け

ているネジにゆるみ、腐食、ターミナ

ルの給電部のネジのゆるみがないか確



┃●正しい電源電圧で使用する

表示電源電圧以外での使用はできません。火災、感電の原因になります。



●使用中は可燃物を2m以内に置かない

プラスチックなどの樹脂製品は遠赤外 線の吸収率が高いので、高温になり破 損する恐れがあります。



●暖房に使用しない

本製品は、電気用品安全法に定める採 暖器ではありません。



●振動、衝撃を与えない

各種碍子が壊れ、感電の原因になりま す。




ヒーターの端子部の温度上昇で白い異物が出る場合がありますが、それはシリコーンで、有害物質を含んでいません。発生時には取り除いてください。


ヒーターが落下すると、火災・感電・火傷・故障

の原因になります。また、コーティング部分が傷

つくと遠赤外線を放射する塗料がはがれて遠赤

1. 各部の名称・寸法・仕様






反射板: アルミ支持金具: SPCC (亜鉛メッキ・三価クロメート)*カバー: SPCC (亜鉛メッキ・三価クロメート)*ヒーター押さえ金具: SPCC (亜鉛メッキ・三価クロメート)*発熱部表面容量密度: 4 W/cm²

※:食品加工用途に使用される場合、特注品にてステンレス 鋼(SUS304)仕様に対応できます。

反射板付きタイプは、複数横につなげることにより、 面状、筒状など、各種の使い方ができます。



型番	商品コード	電圧	容量	寸 法 (mm)				質量	
				<i>φ</i> d	L1	L2	L3	М	(kg)
HHS1321	07602010	100V	300 W	8	330	55	440	M3	1.2
HHS1322	07602020		500 W		530	60	650		1.6
HHS1323	07602030		750 W		780		900		2.1
HHS1331	07602040		300 W	10	280	55	390	M4	1.1
HHS1332	07602050		500 W		440		550		1.5
HHS1333	07602060		750 W		640	60	760		2.0
HHS1334	07602070		1kW		840		960		2.4
HHS1335	07602080		1.25 kW		1040		1160		2.8
HHS1103	07601010		300 W	12	245	55	355	M5	1.1
HHS1105	07601020		500 W		375		485		1.4
HHS1175	07601030		750 W		555	60	675		1.9
HHS1110	07601040		1 kW		705		825		2.2
HHS1112	07601050		1.25 kW		875		995		2.6
HHS1422	07602110		500 W	8	530	- 60	650	M3	1.6
HHS1424	07602120		750 W		780		900		2.1
HHS1425	07602130		1 kW		1030		1150		2.6
HHS1426	07602140		1.25 kW		1220		1340		3.0
HHS1433	07602150	単相 200V	500 W	10	440	55	550	M4	1.5
HHS1434	07602160		750 W		640	- 60	760		2.0
HHS1435	07602170		1 kW		840		960		2.4
HHS1436	07602180		1.25 kW		1040		1160		2.8
HHS1437	07602190		1.5kW		1160		1280		3.1
HHS1205	07601120		500 W	12	375	55	485	M5	1.4
HHS1275	07601210		750 W		555	60	675		1.9
HHS1210	07601140		1 kW		705		825		2.2
HHS1212	07601150		1.25 kW		875		995		2.6
HHS1215	07601160		1.5kW		1045		1165		3.0
HHS1220	07601170		2kW		1375	70	1515		3.9
HHS1230	07601180		3kW		2025	75	2175		5.5

2. 使用方法


⚠注意

ヒーターと反射板の隙間に緩衝材がある 場合は、必ずとりはずしてください。


- ① 支持金具のネジをゆるめ、反射板を取付ける場所に合わせて支持金 具の位置を調節します。
- ② 支持金具の穴 (ϕ 6、 ϕ 4.2 mm) を利用して、ボルトなどで反射板をしっかりと固定します。
- **③** 反射板両端に付いている端子部のカバーをネジをゆるめて取りはず します。
- ④ ストッパーリングのネジを、ゆるみがないように締め付け、右図のように固定してください。電源電線を充電部に圧着端子を使用して確実に締め付け、反射板カバーのヒーター碍子の穴に電源電線を通して配線します。配線後、端子部のカバーをはめ、ネジを締めてカバーがしっかりとはまっていることを確認してください。

⚠注意

- ・ターミナル部には、ターミナルカバー碍子を必ず取付けてください。
- ・ストッパーリングが充電部に触れないように取付けてください。
- ・電源電線は耐熱電線 (ガラス繊維被覆、シリコーンゴム絶縁電線など) をご利用ください。
- (5) ブレーカーの電源を ON にし、ヒーターの運転を開始します。
- (6) 運転終了時は必ずブレーカーなどの電源を OFF にしてください。









本製品に温度調節機能は付いていませんので、「ボルサーモコント

ローラー」と併せて使用することをお勧めします。ご使用になるヒーターの電圧、容量に合わせて選定してください。

アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または お近くの (株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

○株式会社 八光電機 営業本部

本部•東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9 TEL(03)3464-8500 FAX(03)3464-8539 仙台支店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-5-17 伊藤ビル1階 TEL(022)257-8501 FAX(022)257-8503 宇都宮支店 〒320-0065 宇都宮市駒生町1359-42 TEL(028)652-8500 FAX(028)652-5155 〒331-0804 さいたま市北区土呂町2-10-15 深澤ビル1階 TEL(048)667-8500 FAX(048)667-0008 大 宮 支 店 阪 支 店 〒553-0003 大阪市福島区福島8-16-20 MSビル TEL(06)6453-9101 FAX(06)6453-5650 〒812-0014 福岡市博多区比恵町2-24 ロックシャローズ博多 TEL(092)411-4045 FAX(092)411-4046 岡支 店 札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北四条西15-1-35 山京ガーデンハイツ西15 1 階 TEL(011)611-8580 FAX(011)611-8541 京都営業所 〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町39-6 創栄 吉祥院ビル1階 TEL(075)682-8501 FAX(075)682-8504

○岡山八光商事株式会社

本 社 〒700-0926 岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404 TEL(086)243-3985 FAX(086)243-8514 松山営業所 〒790-0003 松山市三番町7-13-13 ミツネビル TEL(089)935-8517 FAX(089)935-8507

○長野八光商事株式会社

本 社 〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉1693 TEL(026)276-3083 FAX(026)276-5163 金沢営業所 〒920-0842 金沢市元町1-16-19 ルミエール第二ビル TEL(076)253-8500 FAX(076)253-8685

○名古屋八光商事株式会社

本社〒462-0847名古屋市北区金城 3-4-2TEL (052) 914-8500FAX (052) 914-8570静岡営業所〒422-8064静岡市駿河区新川 2-1-40TEL (054) 282-4185FAX (054) 282-1500

○八光電熱器件(上海)有限公司

上海市松江区兪塘路512号 TEL(86)21-5774-3121 FAX(86)21-5774-1700

OHAKKO (THAILAND) CO.,LTD

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand TEL (66) 2-902-2512 FAX (66) 2-516-2155

○株式会社 八光電機 生産本部

本 社 工 場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1486 ヤシロ工場 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代1221-1

ホームページアドレス www.hakko.co.jp